

DUO LIFE

INSTRUCTIONS



 **DOMENA**®

www.domena.fr

www.domena-gmbh.de

Vous venez de faire l'acquisition d'une centrale
vapeur Duo Life DOMENA, félicitations !

Congratulations on purchasing this Domena steam
ironing station Duo Life.

Mit dem Kauf dieser Dampfbügelstation
Duo Life der Marke DOMENA haben Sie ein Gerät
der Extraklasse erworben.

CONSEILS IMPORTANTS

Lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous :

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu : le repassage et le défroissage.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage de votre installation correspond à celui inscrit sur la plaquette signalétique.
- Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une prise de terre, ceci pour votre sécurité.
- Evitez de brancher plusieurs appareils de grande puissance sur la même prise de courant.
- Ne jamais mettre, ni retirer la fiche dans la prise avec des mains mouillées.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais sur la fiche.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne touche pas des surfaces chaudes ou des arêtes tranchantes.
- Si une rallonge électrique est nécessaire, un cordon de 10 Ampères doit être utilisé. Veillez à la placer de façon à ce qu'on ne puisse pas trébucher ou la débrancher par mégarde. Elle doit être équipée d'une prise de terre.
- Lorsque vous utilisez votre appareil en présence d'enfants, une grande vigilance est nécessaire. Rangez-le hors de la portée des enfants.
- Gardez le fer et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.
- Ne pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- L'utilisation de ce genre d'appareil n'est pas prévue pour les personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction préalable.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable.
- Après chaque utilisation, veillez à toujours reposer votre fer à plat sur le repose-fer fourni avec l'appareil. Ne posez pas votre fer à la verticale.
- Le fer doit uniquement être utilisé avec sa plaque repose fer.
- Lorsque le fer est placé sur sa plaque repose fer, s'assurer que la surface sur laquelle est posé le fer est stable.
- Ne plongez jamais votre appareil, même partiellement, dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- A chaque repassage, veillez à toujours sortir complètement le cordon vapeur de son logement (surfaces chaudes).
- N'utilisez pas votre appareil s'il fuit ou s'il est endommagé, ou si les cordons sont abîmés. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne démontez pas votre fer. Rendez-vous auprès de votre Service Après-Vente pour le faire vérifier ou réparer.
- Tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable avant de le jeter. Coupez pour cela le cordon électrique.
- Pour toutes réparations, il est nécessaire de confier votre appareil aux points Services agréés pour que la remise en état soit conforme aux normes indiquées sur cette brochure.
- Toute intervention effectuée par une personne non autorisée annule la validité de la garantie.

Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch des Bügelsystems sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:


- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, ohne die Gebrauchsanweisung zu lesen.
- Bevor das Gerät das erste Mal ans Stromnetz angeschlossen wird, muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät nur zum Bügeln und nicht für andere Zwecke verwenden.
- Das Gerät darf nie unbeaufsichtigt gelassen werden, während es ans Netz angeschlossen ist. Auch bei kurzzeitigem Verlassen des Raumes Netzstecker ziehen.
- Das Bügeleisen nie ohne Aufsicht lassen, wenn es unter Strom steht.
- Stecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Kabel von heißen Flächen fernhalten.
- Beim Bügeln achten Sie darauf, dass das Dampfkabel immer komplett aus der Staukammer herausgezogen ist (Vorsicht : warme Gehäuseflächen).
- Das Bügelgerät nur in einwandfreiem Zustand benutzen. Wenn das Gerät oder das elektrische Kabel beschädigt sind, den Kundendienst aufsuchen.
- Das Gerät kann bei Inbetriebnahme sehr heiß werden. Es gelten hier die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie für alle anderen Bügelgeräte.
- Bei Haushalten mit Kindern darauf achten, dass das Bügeleisen nicht in Reichweite von Kindern abgestellt wird, solange es noch heiß ist.
- Das Bügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn andere Geräte mit hohem Stromverbrauch gleichzeitig ans Netz angeschlossen werden, kann dies zu einer Überlastung führen.
- Zur Verlängerung des Stromkabels nur ein 10-Ampere-Kabel verwenden. Darauf achten, dass das Kabel so auf den Boden gelegt wird, dass man nicht darüber stolpern kann, oder dass man es nicht versehentlich herausziehen kann. Das Kabel muss mit einem Erdleiter ausgestattet sein.
- Zur eigenen Sicherheit nur eine geerdete Steckdose benutzen.
- Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.
- Das Bügeleisen darf nur mit der mitgelieferten Abstellvorrichtung verwendet werden.
- Achten Sie nach jeder Benutzung darauf, dass Ihr Bügeleisen auf der Bügeleisen - Abstellplatte flach hingestellt wird.
- Wenn das Bügeleisen auf die Abstellvorrichtung gestellt wird, ist sicherzustellen, dass die Fläche, auf die die Abstellvorrichtung gestellt ist, stabil ist.
- Tauchen Sie ihr Gerät niemals ins Wasser oder in jegliche andere Flüssigkeit, auch nicht teilweise.
- Die heißen Flächen niemals berühren.
- Aus Sicherheitsgründen befindet sich an der Dampfstationen-Unterseite ein kleiner Auslass, durch den evtl. kleine Wassertropfen entweichen können.
- Nach dem Bügeln vollständig abkühlen lassen und möglichst in waagerechter Stellung aufbewahren.
- Reparaturen nur vom Fachmann ausführen lassen. Bei nicht fachgerechter Reparatur entfällt der Garantieanspruch.

Important advice

When using the machine, the following basic precautions should be taken :

- Carefully read the instructions before using the appliance for the first time.
- Before connecting your iron to the mains, make sure that your mains voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate.
- This machine should only be used for its intended purpose: ironing and pressing.
- When unplugging the machine, pull the plug, not the cable.
- Make sure that the power cable does not touch any hot surfaces.
- Always make sure that the steam hose is completely taken out of its casing while you are ironing (hot surface).
- Never plug in nor unplug if your hands are wet.
- Do not use the iron if it is damaged, if it leaks, or if the power cable is damaged. To avoid any risk of electric shocks, do not dismantle your iron. Contact your nearest After Sales Service dealer for servicing or repair
- Great care must be taken when ironing in the presence of children. Do not leave the iron unattended whilst switched on.
- Do not leave the iron unattended while it is switched on.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- If an extension lead is absolutely necessary, a 10 amp cable should be used. Ensure no one can trip over or unplug the extension lead. It must be fitted with an earth connection.
- Use a mains supply which has an earth connection, for your own safety.
- Never immerse the machine in water or other liquids, not even partially.
- Do not touch the hot surfaces.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- The iron must only be used with the stand provided.
- Take care to place the iron on its rest after each ironing operation. Never put the iron down vertically.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- For any repair, contact an approved registered after-sales service centre, so that the repair will be in accordance with the standards indicated in this instruction book.
- Any repair done by an unauthorised person would cancel the warranty.
- Once out of order, every appliance must be made unusable before being thrown away. To this aim, the power cord must be cut.

Description



Fer

1. Gâchette de commande de la vapeur
2. Témoin de température du fer
3. Sélecteur EASY TEMP
4. Cordon de liaison fer et générateur

Accessoires

13. Cassette anticalcaire

Centrale vapeur

5. Tableau de bord
6. Réservoir d'eau amovible avec poignée de transport
7. Logement pour le rangement du cordon vapeur
8. Poignées de transport
9. Cordon électrique
10. Clip de fixation du cordon électrique
11. Dispositif d'enroulement du cordon électrique
12. Plaque repose-fer amovible

Tableau de bord

Boutons de commande

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Variateur de vapeur


Témoins lumineux

3. Témoin de mise sous tension
4. ANTI-CALC : témoin de changement de la cassette anticalcaire
5. AUTO-STOP : témoin de mise en veille automatique de l'appareil

Note

Le témoin lumineux de mise sous tension a deux fonctions:

- Voyant fixe : l'appareil est prêt
- Voyant clignotant : l'appareil n'est pas fonctionnel



Wichtige Teile

Bügeleisen

1. Dampfaste
2. Temperaturanzeige des Bügeleisens
3. „EASY TEMP“-Wählscheibe
4. Dampfkanal

Dampfstation

5. Bedienpanel
6. Abnehmbarer Wassertank
7. Verstauen des Dampfkanals
8. Tragegriffe
9. Netzkabel
10. Kabelklemme
11. Stromkabeleinzug
12. Abnehmbare Abstellplatte

Zubehör

13. Kalkfilter-Kartusche

Bedienpanel

Bedienelemente

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Dampfmenge­regler

Kontrolllampen

4. Betriebs-Kontrolllampe
5. ANTI-CALC: Kontrolllampe für das Auswechseln der Kalkfilter-Kartusche
6. AUTO-STOP: Elektronische Sicherheitsabschaltung nach 10 Min. Nichtbenutzung

Description

Iron

1. Steam trigger
2. Iron thermostat light
3. Easy TEMP dial
4. Steam cord

Station

5. Control panel
6. Removable water tank with carrying handle
7. Storing space for steamhose
8. Carrying handle
9. Electric cable
10. Fixing clip for power cord
11. Winding-up device for power cord
12. Detachable iron rest

Accessories

13. Anti-scale cartridge

Control panel

Control buttons

1. ON/OFF
2. Variable steam control

Pilot lights

4. Power on light
5. Change cartridge light
6. AUTO-STOP on light

Wichtig

Die Betriebs-Kontrolllampe hat zwei Funktionen:

- «Blinken»: Das Gerät ist noch nicht betriebsbereit oder funktioniert nicht.
- «Dauernd leuchten»: Das Gerät ist betriebsbereit.

Note

The on/off pilot light has two functions:

- if pilot light is permanently on: the appliance is ready.
- if pilot light flashes: the appliance is not functional

Installation

Précautions d'emploi

1. Posez le boîtier du générateur sur une surface rigide et stable. L'air doit circuler librement sous l'appareil pour lui assurer une bonne ventilation.
2. Si, pour repasser, vous utilisez une planche ou une table en bois, protégez-la de l'humidité en y plaçant une toile cirée par exemple.

Types d'eau à utiliser

Eaux acceptées

L'eau du robinet, l'eau déminéralisée non parfumée ou distillée du commerce.

Eaux non autorisées

L'eau de pluie, l'eau de récupération du sèche-linge, du réfrigérateur ou du congélateur, l'eau parfumée, l'eau fournie par votre adoucisseur si celui-ci fait appel à des sels régénérants (incompatibilité avec le système "ANTI-CALC").

Le choix de l'eau

Suivant l'importance du taux de calcaire dans l'eau du robinet et pour un repassage moyen de 2 à 3 heures par semaine, il peut être plus économique d'utiliser l'eau déminéralisée du commerce. Dans ce cas, la durée d'efficacité de la cassette sera de 1 à 2 années (suivant le volume de repassage et le volume de vapeur demandé).

NOTE

Afin d'assurer la longévité de votre appareil et de prolonger la durée de vie de la cassette anticalcaire, nous vous conseillons d'utiliser un mélange d'eau déminéralisée et d'eau du robinet.

Astuce repassage

Un travail soigneusement préparé est plus rapidement terminé. Préparez votre repassage au moment de l'étendage du linge. Pour les pièces plates (draps, serviettes, torchons, ...), ne les suspendez pas par un angle, mais étendez-les bien en lissant les bords pour qu'ils ne roulent pas.

Ne laissez pas votre linge sécher trop longtemps et pliez-le dans votre corbeille à linge si vous ne le repassez pas de suite.

Repassez les tissus délicats, foncés ou les velours sur l'envers pour éviter le lustrage. Ne repassez pas les transferts sur votre linge, ils risquent de coller sur la semelle.

Vorbereitung

Tipps:

1. Während des Bügelns Gerät auf eine feste Unterlage stellen, damit eine ausreichende Luftzirkulation unter dem Gerät möglich ist.
2. Bügelunterlagen mit einer Oberfläche aus Holz sollten mit einem Wachstuch oder ähnlichem Material vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Wasserqualität

Verwendet werden darf:

Leitungswasser, destilliertes Wasser für Bügelgeräte oder eine Mischung daraus.

Nicht verwendet werden darf:

Regenwasser, Kondenswasser vom Wäschetrockner, Abtawasser vom Kühlschrank oder ähnlichen Geräten, Wasser aus Enthärtungsanlagen, die mit Regenerierungssalzen arbeiten.

Die Wahl des Wassers

Je nach der im Leitungswasser enthaltenen Kalkmenge und für eine Bügelzeit von 2 bis 3 Stunden pro Woche kann es wirtschaftlicher sein, Leitungswasser mit handelsüblichem, destilliertem Wasser zu mischen oder ausschließlich destilliertes Wasser zu verwenden. Die Lebensdauer der Kalkfilter-Kartusche ist abhängig vom Bügelvolumen und vom Härtegrad des Wassers.

Wichtig

Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu sichern und auch die Antikalk-Kartusche zu schonen, verwenden Sie eine Mischung aus destilliertem und Leitungswasser.

Bügeltipp

Ein vorbereitetes Bügeln ist auch schneller fertig. Bereiten Sie Ihre Bügelwäsche bereits beim Aufhängen vor: Handtücher, Taschentücher usw. nicht an der Spitze, sondern an den Seiten aufhängen und die Ränder glätten, damit das Gewebe nicht «rollt». Die Wäsche sollte nicht zu trocken werden. Wenn Sie die Wäsche abhängen und nicht sofort bügeln, legen Sie sie sorgfältig in einen Wäschekorb.

Leichte, empfindliche Stoffe (auch Samt) sollten von „links“ gebügelt werden. Ebenso dunkle Stoffe (um ein „Glänzen“ zu verhindern) sowie Textilien mit Bedruckungen, um ein Kleben auf der Bügelsohle zu verhindern.

Installing

PRECAUTIONS

1. Place the machine on a hard surface. Air must be able to circulate freely underneath the appliance to ensure correct ventilation. Choose a stable location.
2. If you use a wooden ironing board or table to iron, remember to protect it from damp by covering it with an oilcloth for example.

Type of water

You can use:

tap water, distilled water for irons.

Do not use: Rain water, water from the fridge, water from condenser tumble drier, water from any evaporator appliance, water supplied by your water softener if it indicates that the regenerating salts need replacing (incompatibility with the Anti-calc system).

Choosing your water

You can use either tap water or distilled water for irons. Depending upon the limescale level of your tap water and upon your weekly ironing load (average time : 2/3 hours), it can be more economical to use distilled water for irons (not for car batteries). In this case, your cartridge should last up to 1 year (depending on the amount of your ironing and on the quantity of steam you ask for).

Note

In order to ensure long life to your appliance, and prolong the lifetime of the anti-scale cartridge, we advise you to mix tap and demineralised water.

Ironing tip

Your ironing time will be reduced if your linen is carefully prepared. Be aware that your ironing already starts when hanging up the washing. As for the flat pieces of linen (such as handkerchiefs, towels, cloths...), do not hang them up by a corner, but smooth the edges out, so that they do not roll up. Do not leave the linen to dry for too long, and in case you do not iron it immediately, fold it.



Delicate, dark fabrics, and velvet fibers should be ironed inside out. Do not iron any transfer, they may stick onto the iron soleplate.

Sélecteur EASY TEMP

La technologie **Easy Temp** permet de repasser tous les types de tissus sans avoir de thermostat à régler et dans n'importe quel ordre.

Deux modes

1. Mode Classic : pour repasser tous les tissus repassables (vérifiez les indications sur les étiquettes fixées dans vos vêtements).
En cas de doute, testez sur une zone non visible.
2. Mode Pressing : pour les tissus les plus coriaces (ex. coton épais, lin) et le défroissage vertical.



Mise en service

Mise en place de la cassette anticalcaire

1. Sortez le réservoir de son logement en le tirant vers vous.
 2. Retirez la cassette anticalcaire de son sachet. Introduisez-la dans le logement prévu dans le réservoir d'eau.
- Ne retirez pas la mousse filtrante.

Attention

Pour obtenir de la vapeur, la cassette anticalcaire doit obligatoirement être positionnée dans le réservoir.

Remplissage du réservoir d'eau


3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maxi. Remplacez le réservoir en le poussant bien au fond de son logement.

Remplissage en cours de repassage

Vous pouvez remplir le réservoir à tout moment pendant le repassage. Il n'est pas nécessaire de débrancher votre appareil.

Attention

Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude. Ne jamais ajouter à l'eau des produits à base d'alcool ou d'essence (parfum, eau de Cologne, essence de lavande, etc.).



„EASY TEMP“-Wählscheibe

Die „Easy TEMP“- Technologie erlaubt es, alle Arten von Stoffen in beliebiger Reihenfolge zu bügeln, ohne den Thermostat einzustellen.

Zwei Modus

1. Modus „Classic“: Modus „Classic“: Zum Bügeln aller Stoffe (prüfen Sie die Anweisungen auf den Kleideretiketten!) Wenn Sie zweifeln, testen Sie zuerst auf einem „unsichtbaren“ Bereich.
2. Modus „Pressing“: Für harte, schwere Stoffe (z.B. Leinen oder Arbeitskleidung) und vertikales Bügeln.

EASY TEMP dial

The Easy Temp technology makes it possible to iron all types of fabrics in any order, without having to adjust the thermostat.

Two modes

1. Classical mode for all types of fabrics (check the indications on the labels in your clothes). In case you have any doubt, test on a invisible area first.
2. Pressing mode for the toughest fabrics or vertical ironing.

Inbetriebnahme

Kalkfilter-Kartusche

1. Den Wassertank herausziehen.
 2. Kalkfilter-Kartusche aus ihrer Feuchtigkeitsschutzhülle nehmen und in die vorgesehene Öffnung setzen.
- Filterschwamm nicht entfernen.

Wichtig

Die Kalkfilter-Kartusche muss im Wassertank gut eingesetzt werden, damit Dampf erzeugt werden kann.

Füllen des Wassertanks

3. Den Wassertank füllen (max. 1 Liter) Den Wassertank wieder fest in sein Gehäuse drücken.

Nachfüllen des Tanks während des Bügelns

- Der Tank kann auch während des Bügelns nachgefüllt werden. Dabei ist es nicht nötig, das Gerät auszuschalten.

Wichtig

- Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Kalkfilter-Kartusche mind. 15 Min. im Wassertank gewässert werden!
- Füllen Sie den Wassertank nie mit warmem Wasser!
- Dem Wasser nie alkoholhaltige Mittel oder Essenzen (Parfum, KölnischWasser, Lavendelessenz usw.) beifügen.

Installing

Anti-scale cartridge

1. Remove the water reservoir from its housing by pulling it towards you.
 2. Remove the anti-scale cartridge from the bag. Place it firmly into the water reservoir.
- Do not remove the filtering foam.

Caution

The appliance will not deliver any steam if the anti-scale cartridge is not inserted in the water tank.

Filling the water tank

3. Fill the reservoir. Replace the reservoir by pushing it right into its housing. Listen for a click to ensure that the tank is correctly engaged .

Refilling with water whilst ironing

You can refill the reservoir during ironing. You do not need to unplug the appliance, and can immediately recommence ironing.

Caution


- Never fill the reservoir with hot water
- Never add products containing alcohol or essences (perfume, eau de Cologne, lavender essence...) to the water.

Fonctionnalités

Variateur de vapeur progressif

Réglez le bouton du variateur en fonction de la qualité du linge à repasser. Le débit vapeur augmente progressivement lorsque vous tournez le bouton variateur vers le maxi (+).

Dans la zone maxi, un grand souffle de vapeur jaillit pendant plusieurs secondes de la semelle du fer avant de se stabiliser à un débit vapeur normal. Pour obtenir à nouveau cet effet, il faut cesser d'appuyer sur la gâchette pendant quelques secondes, car un dispositif spécial gère le débit vapeur maximum.



Utilisation de la vapeur

- De la vapeur peut être encore évacuée après le relâchement de la gâchette de commande vapeur et de l'eau risque d'apparaître sur le repose-fer. Ceci est normal en cas d'utilisation intensive. Si nécessaire, essuyez cette eau de condensation.
- Il faut placer le variateur de vapeur au milieu de la plage vapeur
 - à la première utilisation,
 - à chaque remplissage du réservoir,
 - à chaque changement de cassette anticalcaire pour amorcer le système vapeur

Attention

Appuyez sur la gâchette de commande vapeur à chaque fois que vous voulez obtenir de la vapeur.

Ne jamais demander de vapeur quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir.

Astuce repassage

Grâce au débit important de vapeur, il est inutile d'appuyer en permanence sur la gâchette de commande de la vapeur. Des pressions brèves et successives sur la gâchette de commande vapeur permettent de doser la quantité de vapeur pour obtenir un repassage de qualité et de gagner du temps.

Particularités

Bruit de l'appareil

Pour assurer des performances régulières en débit vapeur, votre appareil de repassage est équipé d'une pompe.

Elle se manifeste dès que vous appuyez sur la gâchette du fer. En cours d'utilisation, le ronronnement de la pompe est normal.

Elle est davantage audible

- à la première utilisation,
- quand le réservoir d'eau est vide,
- à chaque changement de cassette anticalcaire.

Geräte- Funktionen

Stufenlos regelbare Dampfleistung

Stellen Sie den Dampfmengenregler je nach Wäscheart auf die gewünschte Position. Die Dampfmenge wird schrittweise größer, je mehr Sie den Dampfbreger in Richtung „Maximal“ drehen (je größer die Kreise sind, desto höher ist die Dampfleistung).

Auf der größten Stellung tritt zuerst einige Sekunden lang viel Dampf aus der Sohle aus; dann stellt sich die Dampfmenge normal ein. Um diesen Booster-Effekt nochmals zu erhalten, warten Sie bitte einige Sekunden, bevor Sie die Dampfstaste noch einmal drücken: Dies ermöglicht dem speziellen System, die maximale Dampfabgabe ohne unerwünschtes Wasserausfließen zu regeln.

Bügeln mit Dampf

- Bei intensivem Gebrauch kann nach dem Loslassen der Dampfstaste noch Dampf austreten und Wassertropfen können auf der Abstellplatte erscheinen, was normal ist, da der verbleibende Dampf auf ihr kondensiert. Falls nötig, die Abstellplatte abtrocknen.
- Stellen Sie den Dampfmengenregler auf die Mitte der Dampfskala
 - bei der ersten Inbetriebnahme,
 - wenn der Wassertank leer ist,
 - bei jedem Austauschen der Kalkfilter-Kartusche.

Wichtig

Dampfstaste drücken, um Dampf zu erhalten. Wenn kein Wasser mehr im Tank ist, sollte die Dampfstaste nicht mehr betätigt werden.

Bügelstipp

Dank der hohen Dampfleistung braucht die Dampfstaste jeweils nur kurz gedrückt zu werden. Kurzes, wiederholtes Drücken auf die Dampfstaste genügt, um ständig eine ausreichende Menge Dampf zu erhalten.

Besonderheiten

Geräusche

Um eine gleichmäßige Dampfleistung zu gewährleisten, ist Ihr Bügelgerät mit einer Pumpe ausgestattet. Diese macht sich bemerkbar, sobald Sie die Dampfstaste des Bügeleisens drücken. Unter gewissen Bedingungen hört man sie deutlicher:

- bei der ersten Inbetriebnahme
- wenn der Wassertank leer ist
- bei jedem Austauschen der Kalkfilter-Kartusche.

Während des Betriebs ist das Surren der Pumpe normal.

FUNCTIONS

Steam settings

Adjust the steam output to suit the type of material being ironed. The volume of steam increases gradually as you turn the control knob towards the maximum (+).

At maximum setting, there is an initial burst of steam lasting for several seconds. The steam output will then return to the normal rate. To repeat this process, wait for a few seconds to avoid any risk of spotting.

Generation of steam

- If the iron is used intensively, steam may continue to be produced after the steam button has been released and water may appear on the iron holder. This is normal and is caused by condensation of steam droplets. Sponge them off if necessary.
- You should turn the steam output dial to the middle setting:
 - when the unit is used for the first time
 - each time the water tanks has been refilled
 - each time the anti-scale cartridge has been changed.

Caution

Press the steam button to obtain steam.
Never call for steam when there is no water in the reservoir.

Ironing tip

Because of the high steam output rate, there is no need to continuously press the steam button. Pressing the button briefly and frequently will enable you to control the quantity of steam, in order to obtain professional results and save time. It also prolongs the life of your anti-scale cartridge.

Noise

To ensure constant steam output performance, your unit is equipped with a pump which is activated each time the steam trigger is pressed. It is loudest when there is no water in the system e.g.:

- the appliance is used for the first time
- the water tank is empty
- the anti-scale cartridge has just been changed.

During normal use the pump has a gentle humming sound.

Mise en route


1. Déroulez complètement le cordon électrique du dispositif d'enroulement. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise équipée d'une prise de terre.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
3. Placez le sélecteur sur le mode "Classic".
4. Le témoin de mise sous tension clignote pour indiquer la mise sous tension de l'appareil.
5. L'appareil est prêt lorsque le voyant de mise sous tension est fixe et un signal sonore indique qu'il est prêt à diffuser de la vapeur.

Note

Si vous appuyez sur la gâchette vapeur avant que l'appareil soit prêt (témoin lumineux de mise sous tension clignotant), un signal sonore indique que le générateur n'est pas prêt à émettre de la vapeur.

6. Appuyez sur la gâchette vapeur jusqu'à obtention de la vapeur. Lors de la première utilisation, la vapeur peut être assez longue à arriver.

Pendant le repassage, le témoin lumineux de chauffe du fer s'allume et s'éteint régulièrement pour indiquer la chauffe du fer.




Systeme de sécurité électronique "AUTO-STOP"

- En cas d'oubli du fer à repasser en chauffe ou si vous n'appuyez pas sur la gâchette de commande vapeur pendant 10 minutes, le système de sécurité stoppe automatiquement la chauffe de l'appareil.

Témoin de mise en veille automatique de l'appareil

- Lorsque le système AUTO-STOP s'est déclenché, le voyant "AUTO-STOP" (1) s'allume et le voyant lumineux de mise sous tension (2) clignote pour confirmer la mise en arrêt de l'appareil. Toutes les 10 secondes, un bip sonore indique que l'appareil est en veille.
- En appuyant à nouveau sur la gâchette, le voyant "AUTO-STOP" s'éteint et l'appareil se remet en chauffe.
- Attendez que le voyant de mise sous tension soit allumé fixe pour que l'appareil soit à nouveau prêt. Le signal sonore vous indique qu'il est prêt à diffuser de la vapeur.



Note

Si vous appuyez sur la gâchette vapeur avant que l'appareil soit prêt (témoin lumineux de mise sous tension clignotant), un signal sonore indique que le générateur n'est pas prêt à émettre de la vapeur.

Inbetriebnahme - Aufheizphase

1. Das Netzkabel muss immer komplett abgewickelt sein. Schließen Sie das Stromkabel an eine geeignete Steckdose an.
2. Drücken Sie den Knopf "Ein/Aus".
3. Wählscheibe auf Modus "Classic" stellen.
4. Die Betriebs-Kontrolllampe blinkt.
5. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Betriebs-Kontrolllampe dauernd leuchtet. Gleichzeitig ertönt ein Tonsignal.

Wichtig

Wenn Sie die Dampfstufe vor Ablauf dieser Frist betätigen, macht ein Warnnton Sie darauf aufmerksam, dass der Generator noch nicht bereit ist, Dampf abzugeben.

6. Betätigen Sie den Dampfstufe so lange, bis Dampf austritt. Bei erster Inbetriebnahme dauert es etwas, bis Dampf erzeugt wird.

Während des Bügelns leuchtet die Kontrolllampe des Bügeleisens regelmäßig auf und erlischt wieder: Das bedeutet, dass das Bügeleisen aufheizt.

AutoStop (Elektronische Sicherheitsabschaltung)

- Wenn das Bügeleisen längere Zeit (10 Min.) nicht benutzt worden ist oder wenn Sie die Dampfstufe längere Zeit nicht gedrückt haben, schaltet die Sicherheitsvorrichtung die elektrische Stromversorgung des Geräts automatisch ab.
- Wenn der AutoStop ausgelöst wurde, leuchtet die AutoStop-Kontrolllampe auf und die Betriebs-Kontrolllampe blinkt und zeigt, dass das Gerät außer Betrieb ist. Alle 10 Sekunden ertönt ein Tonsignal, um zu zeigen, dass das Gerät in Stand-by ist.
- Wird die Dampfstufe wieder betätigt, erlischt die AutoStop-Kontrolllampe und das Gerät beginnt wieder aufzuheizen.
- Warten Sie, bis die Betriebs-Kontrolllampe wieder dauernd leuchtet. Ein Tonsignal zeigt, dass das Gerät wieder betriebsbereit ist.

Wichtig

Wenn Sie die Dampfstufe vor Ablauf dieser Frist betätigen, macht ein Warnnton Sie darauf aufmerksam, dass der Generator noch nicht bereit ist, Dampf abzugeben.

To operate - Heating process

1. Completely unwind the power cord from the winding-up device. Plug the power cable into an earthed socket.
2. Press the On/Off button.
3. Set the dial on Classical mode.
4. The power on light flashes to indicate that the appliance is connected to the mains.
5. The appliance is ready when the power on light is permanently on and when an audible signal sounds to indicate that the appliance is ready to supply steam.

Note

If you press on the steam button before the appliance is ready (on/off pilot light still flashing), an audible signal sounds to indicate that the steam generator is not ready to supply steam.

6. Press steam trigger until steam comes out. When using your appliance for the first time, it may take some time until steam comes out.

During ironing, the iron thermostat light regularly comes on and off to indicate if the iron is heating.

Auto stop (Electronic safety system)

- After a certain period or if you don't press the steam button for 10 minutes, the safety system will automatically cut the power supply to the appliance.

AUTOMATIC SLEEP MODE PILOT LIGHT

- When the AUTO-STOP system has been released, the AUTO STOP pilot light (1) turns on and the On/Off pilot light (2) flashes, which confirms that the appliance has turned off.
- An audible signal regularly sounds to indicate that the appliance has gone into sleep mode.
- When pressing again on the trigger, the "AUTO STOP" pilot light turns off and the appliance starts heating again.
- Wait until the On/Off pilot light is permanently on, indicating that the appliance is ready for use again. An audible signal indicates that the appliance is ready to supply steam again.

Note

If you press on the steam button before the appliance is ready (On/Off pilot light still flashing), an audible signal sounds to indicate that the steam generator is not ready to supply steam.

LES "ATOUS" DUO LIFE


Repose-fer amovible

Vous pouvez le poser à l'endroit de votre choix pour y placer le fer après chaque utilisation.

Lorsque vous remettez le repose-fer sur la centrale, vérifiez qu'il est bien en place avant d'y poser le fer sinon vous risquez de le faire tomber.

Attention

Au cours du repassage, le repose-fer peut devenir très chaud. Utilisez une manique si vous souhaitez le manipuler.




Range-cordon vapeur

Le cordon de liaison fer et générateur peut se ranger dans le boîtier de votre appareil pour le transport ou le rangement de votre appareil.

Attention

A chaque repassage, veillez à toujours sortir complètement le cordon de son logement (surface chaude).



Conseils pour le repassage

Défroissage vertical

Vous pouvez également utiliser votre fer verticalement pour défroisser les vêtements ou autres tissus défroissables.

Passez le fer de bas en haut tout en appuyant sur la gâchette de commande de vapeur.

Astuce repassage

Pour un meilleur résultat, maintenez tendue la partie vaporisée. La qualité du défroissage varie suivant la matière à défroisser.



Rangement de l'appareil après le repassage

- Après le repassage, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil à l'arrêt.
- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Laissez refroidir votre appareil.
- Utilisez le dispositif d'enroulement pour ranger le cordon électrique.
- Rangez le cordon vapeur dans son logement.

Attention

Vous pouvez ranger la centrale vapeur à plat, sans avoir besoin de vider le réservoir. Ne couchez pas l'appareil au risque de renverser l'eau du réservoir.

Die Duo Life-Pluspunkte

Abnehmbare Abstellplatte

Wenn Sie die Abstellplatte wieder auf die Dampfstation stellen, gehen Sie sicher, dass sie korrekt installiert worden ist - sonst besteht die Gefahr, dass das Bügeleisen auf den Boden fällt.

Achtung

Während des Bügelns kann die Abstellplatte sehr heiß werden. Ziehen Sie Topfhandschuhe an, um sie zu handhaben.

Komplettes Verstauen des Dampfkaabels

Das Dampfkaabel kann im Gehäuse der Dampfstation verstaut werden. Schieben Sie das Kaabel in das passende Staufach, bis es verstaut ist.

Achtung

Ziehen Sie das Netzkabel nicht weiter heraus als die farbige Markierung, die darauf gezeichnet ist.

Vertikales Bügeln

Das Bügeleisen kann bei vertikalem Bügeln auch senkrecht gehalten werden, um hängende Kleidung oder andere Textilien zu glätten. Dabei das Bügeleisen von oben nach unten führen und mehrmals die Dampfaste drücken.

Bügelstipp

Am besten das zu dämpfende Stück glatt gespannt halten. Die Bügelqualität hängt von der Art des Gewebes ab

Aufbewahren

- Nach dem Bügeln schalten Sie mit dem Ein-/Aus-Schalter das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Benutzen Sie die Kabelaufwicklung.
- Schieben Sie das Dampfkaabel in das Staufach.

Wichtig

Räumen Sie Ihre Dampfstation flach weg, kann das Wasser im Wassertank bleiben und es besteht kein Risiko, dass das Wasser aus dem Tank fließt.

The advantages of Duo Life

Removable iron rest

The iron rest can be placed wherever you want to, to receive the iron after each use. When you put the iron rest on the station again, make sure it is well in place before you put the iron on it, otherwise it may fall over.

Careful

When ironing, the iron rest may become very hot. Put on some oven gloves to handle it.

Storing space for steam cord

The steam cord (connecting the iron to the generator) can be stored away completely in the casing of your appliance when transporting or putting away your appliance.

Careful

Each time you iron, make sure the steam cord is always entirely taken out of its storing space (hot surface).

Vertical ironing

Your iron can also be used vertically to steam clothes on hangers or curtains in situ etc. Move the iron from top to bottom, keeping the steam button pressed.

Ironing tip

For best results, the material to be steamed should be taut. The results vary according to the type of fabric.

Storage

- After ironing, press the On/Off button to switch the appliance off.
- Unplug the power cable and let your appliance cool.
- Use the winding-up device to store away the power cord.
- Put away the steam cable in its storage space.

Note

The steam station can be stored in horizontal position, it is not necessary to empty the water tank. Do not lay it on the side, you would spill the water from the reservoir.


Système électronique "CAPT"

Le système électronique "CAPT" contrôle l'efficacité de la cassette anticalcaire en mesurant en permanence l'absence de minéraux dans l'eau filtrée par la cassette. Ce système permet de supprimer tous les risques d'entartrage.

Témoin lumineux de changement de la cassette anticalcaire

- A) Lorsque la cassette anticalcaire devient moins efficace, le système "CAPT" se déclenche. Le voyant "ANTI-CALC" clignote pour vous indiquer que la cassette doit être changée.
- B) Si la cassette anticalcaire n'est pas changée et après un certain temps de repassage, le système "CAPT" stoppe de lui-même l'émission de vapeur.

Pour retrouver de la vapeur, il faut changer la cassette anticalcaire ou utiliser de l'eau déminéralisée. Après avoir changé la cassette, arrêtez et remettez votre appareil en marche. Attendez que le voyant de mise sous tension soit allumé fixe pour que l'appareil soit à nouveau prêt. Le signal sonore vous indique qu'il est prêt à diffuser de la vapeur.



Note

Restez appuyé sur la gâchette de commande vapeur car la vapeur peut être assez longue à arriver après le changement de la cassette.

Cassette anticalcaire (type A)

Les cassettes anticalcaires correspondant à votre appareil sont de type A.

Une liste de compatibilité des cassettes anticalcaires DOMENA, avec tous les modèles de centrales et de centres de repassage vapeur DOMENA se trouve sur <http://www.domena.fr/fr/accessoires/>

Entretien de la semelle du fer

Les apprêts se trouvant dans les tissus, les résidus des produits de nettoyage, les particules de fil, peuvent à l'usage se déposer sur la semelle du fer.

N'utilisez pas de produits décapants ou alcalins (pour four de cuisinières par exemple), ni de produits abrasifs ou tampons de laine d'acier.

Astuce entretien

La glisse du fer dépend de l'état de propreté de la semelle du fer. Frottez la semelle encore chaude avec un chiffon ne laissant pas de peluches. Pour nettoyer plus à fond, utilisez un stick ou une chiffonnette nettoie-fer.

CAPT PROTECT - Anti-Kalk-System

Das elektronische CAPT PROTECT-System kontrolliert den Zustand der Kalkfilter-Kartusche, indem es fortlaufend die Anteile an Mineral-Elementen in dem mit der Kartusche gefilterten Wasser misst. Das CAPT PROTECT-System vermeidet so jegliche Verkalkung.

Kontrollleuchten für das Austauschen der Kalkfilter-Kartusche

- A) Wenn die Kalkfilter-Kartusche an Wirksamkeit verliert, schaltet sich das CAPT PROTECT-System ein. Die Kontrolllampe „AntiCalc“ blinkt und zeigt, dass die Kartusche gewechselt werden muss.
- B) Wenn die Kalkfilter-Kartusche nicht ausgetauscht wird, unterbricht das CAPT PROTECT-System selbsttätig den Dampfaustritt.

Um wieder Dampf zu erhalten, muss zwingend die Kalkfilter-Kartusche ausgetauscht werden. Nach dem Austauschen der Kartusche schalten Sie Ihr Gerät aus und dann wieder ein, um die normalen Benutzungsbedingungen wieder zu erlangen (die Betriebs-Kontrolllampe muss dauernd leuchten).

Wichtig

Nach dem Austauschen muss die Kalkfilter-Kartusche mind. 15 Min. im Wassertank gewässert werden. Dann betätigen Sie die Dampftaste so lange, bis der erste Dampf kommt.

Kalkfilter-Kartusche

Die Artikelnummer der Kalkfilter-Kartuschen für das Modell DuoLife ist 500 410 057. Diese Kalkfilter-Kartuschen sind bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

Pflege und Wartung

Die Bügeleisensole kann durch Waschmittelrückstände, durch die Appretur der Stoffe und Fasern verunreinigt werden und gleitet dann nicht mehr leicht über den Stoff.

Auf keinen Fall alkalihaltige Produkte (z.B. Backofenreiniger), scharfe Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.

Pflege Tipp

Das Bügeleisen gleitet nur dann leicht über den Stoff, wenn die Sole nicht verschmutzt ist. Bügeleisen nach dem Bügeln mit einem nicht flusenden Lappen abreiben.

Anti-calc "CAPT PROTECT System"

The electronic "Anti-calc" system measures the effectiveness of the antiscal cartridge by constantly monitoring the scale content of the filtered water. The "Anti-calc" system therefore eliminates any risk of scaling.

Change cartridge pilot light

- A) When the anti-scale cartridge begins losing its effectiveness, the Anti-Calc system is activated. The indicator light begins flashing to show that the cartridge must be changed soon. The Anti-calc pilot light flash to indicate that the cartridge must be changed.
- B) If the water-softening cartridge is not changed, the Anti-Calc system itself stops the production of steam after a certain amount of ironing time.

To produce steam again, either the anti-scale cartridge must be changed or distilled water must be used. After changing the cartridge, the unit must be turned off and on again in order to recreate normal operating conditions.

Note

After changing the cartridge, press steam trigger until steam comes out.

Anti-scale cartridge

The anti-scale cartridges are available from your nearest retailer or service centre.

Maintenance

Substances contained in fabrics such as cleaning product residues and thread particles may eventually stain the iron soleplate.

Do not use scouring powders, alkalines (as used with ovens), abrasives or steel wool.

Upkeep tip

Please make sure that the soleplate is kept clean at all times to maintain the iron's ironing efficiency. So if necessary, after ironing, rub the plate while it is still warm using a good quality cloth (one which does not leave any traces- of fluff) or clean it more thoroughly with an iron-cleaning stick.

Que faire si...

Anomalies	Causes	Remèdes
Aucun voyant ne s'allume. Le fer et le générateur ne chauffent pas	<ul style="list-style-type: none">- Mauvaise alimentation électrique- Appareil pas branché ou bouton Marche/Arrêt non enclenché- Autres	<ul style="list-style-type: none">- Contrôlez les prises de courant et l'alimentation de votre secteur.- Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt- Voyez votre revendeur.
La vapeur ne sort pas	<ul style="list-style-type: none">- Amorçage difficile- L'appareil n'est pas prêt- Le réservoir est vide- Le réservoir n'est pas en place ou est mal mis en place- Il n'y a pas de cassette anticalcaire- Le témoin changement de cassette "ANTI-CALC" clignote ou est allumé fixe- "AUTO-STOP" enclenché- Autres	<ul style="list-style-type: none">- Restez appuyé sur la gâchette jusqu'à obtention de la vapeur.- Attendez que le voyant de mise sous tension soit allumé fixe.- Remplissez le réservoir.- Engagez le réservoir et poussez-le bien au fond.- Mettez une cassette anticalcaire dans le réservoir.- Remplacez la cassette.- Appuyez sur la gâchette pour remettre votre appareil en condition de marche.- Voyez votre revendeur.
Production d'eau avec la vapeur	<ul style="list-style-type: none">- Demande intensive de vapeur- Eau de condensation dans le tuyau- Autres	<ul style="list-style-type: none">- Attendez que le témoin de chauffe du fer s'éteigne.- Appuyez plusieurs fois sur la gâchette vapeur.- Voyez votre revendeur.
Bruit particulier dans l'appareil	<ul style="list-style-type: none">- Il n'y a plus d'eau dans le réservoir- Le réservoir n'est pas en place ou est mal mis en place- Autres	<ul style="list-style-type: none">- Remplissez le réservoir.- Engagez le réservoir et poussez-le bien au fond.- Voyez votre revendeur.
Voyant "AUTO-STOP" allumé	<ul style="list-style-type: none">- Auto-Stop enclenché après 10 minutes de non utilisation	<ul style="list-style-type: none">- Appuyez sur la gâchette pour que le voyant s'éteigne et pour remettre l'appareil en chauffe. Puis attendez que le voyant de mise sous tension soit allumé fixe, sinon le signal sonore se déclenche.
Voyant "ANTI-CALC" clignote ou est allumé fixe	<ul style="list-style-type: none">- Cassette anticalcaire usagée	<ul style="list-style-type: none">- Remplacez la cassette. Arrêtez et remettez l'appareil en marche. Attendez que le voyant de mise sous tension soit allumé fixe.
Voyant de mise sous tension clignote	<ul style="list-style-type: none">- L'appareil n'est pas prêt- L'appareil n'est pas fonctionnel	<ul style="list-style-type: none">- Attendez que le voyant de mise sous tension soit allumé fixe pour utiliser l'appareil.- Vérifiez si d'autres voyants sont allumés : "AUTOSTOP" ou "ANTI-CALC" Procédez aux interventions nécessaires pour les éteindre.

Was tun, wenn...

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschläge
Kontrolllampen leuchten nicht auf. Das Gerät wird nicht heiß.	<ul style="list-style-type: none"> - Stecker steckt nicht fest in der Steckdose - Gerät nicht angeschlossen oder Ein-/Aus-Schalter nicht betätigt - Andere Ursachen* 	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindung und Stromversorgung kontrollieren. - Gerät anschließen und Ein-/Aus-Schalter betätigen.
Es wird kein Dampf erzeugt.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät ist nicht betriebsbereit - Kein Wasser im Tank - Wassertank nicht richtig eingesetzt - Keine Kalkfilter-Kartusche im Wassertank - Die Kontrolllampe "ANTI-CALC" blinkt - Andere Ursachen* 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei erster Inbetriebnahme drücken Sie so lange die Dampfaste, bis das erste Mal Dampf kommt. Die Kalkfilter-Kartusche ist neu - das Wasser wird zuerst vom Granulat aufgesaugt, bevor es dann zum Dampferzeuger gefördert wird. - Warten Sie ab, bis die Betriebs-Kontrolllampe kontinuierlich leuchtet. - Wassertank auffüllen. - Wassertank fest in sein Gehäuse drücken. - Kalkfilter-Kartusche in den Wassertank einsetzen. - Kalkfilter-Kartusche wechseln.
Es kommt Dampf und Wasser heraus.	<ul style="list-style-type: none"> - Zu häufig Dampfaste gedrückt - Kondenswasser im Verbindungsschlauch - Andere Ursachen* 	<ul style="list-style-type: none"> - Warten, bis die Bügeleisen-Kontrolllampe ausgeht. - Dampfaste mehrmals drücken.
Das Gerät macht ein untypisches Geräusch.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Wasser im Behälter - Wasserbehälter nicht richtig befestigt - Andere Ursachen* 	<ul style="list-style-type: none"> - Wassertank auffüllen. - Wassertank fest in sein Gehäuse drücken.
Kontrolllampe "AUTO-STOP" leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> - AutoStop nach 10 Minuten Nichtbenutzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampfaste betätigen. Kontrolllampe "AutoStop" erlischt, das Gerät heizt wieder auf. Warten Sie ab, bis die Betriebs-Kontrolllampe kontinuierlich leuchtet.
Kontrolllampe "ANTI-CALC" leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> - Kalkfilter-Kartusche gesättigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kalkfilter-Kartusche auswechseln. Gerät aus- und wieder einschalten. Warten Sie ab, bis die Betriebs-Kontrolllampe kontinuierlich leuchtet.
Betriebs-Kontrolllampe blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät ist nicht betriebsbereit 	<ul style="list-style-type: none"> - Warten Sie ab, bis die Betriebs-Kontrolllampe kontinuierlich leuchtet.

* Bei "Andere Ursachen" und falls die Probleme mit den von DOMENA genannten Lösungsvorschlägen nicht gelöst werden können, suchen Sie bitte Ihren Händler auf.

What to do if...

PROBLEMS	Causes	SOLUTIONS
None of the lights are lit. The machine does not heat up.	<ul style="list-style-type: none">- Power supply problem- Appliance not plugged in or On/Off button not pressed- Other	<ul style="list-style-type: none">- Check the plugs and mains.- Plug in the appliance and press the On/Off button.- Go to your local dealer.
No steam is produced.	<ul style="list-style-type: none">- When you call for steam right at the start,- Appliance not ready- The reservoir is empty- The reservoir is incorrectly inserted or has not been inserted.- The anti-scale cartridge has not been inserted- The pilot light ANTI-CALC flashes or is on- Other	<ul style="list-style-type: none">- Press the steam button until steam does arrive.- Wait until the on/off pilot light is on- Fill the reservoir.- Insert the reservoir and push it fully in.- Insert an anti-scale cartridge into the reservoir.- Change the anti-scale cartridge. Press the steam button.- Go to your local dealer.
Water is produced with the steam.	<ul style="list-style-type: none">- Over steaming- Water condensation in the hose- Other	<ul style="list-style-type: none">- Wait for the iron pilot light to go out.- Press the steam button several times- Go to your local dealer.
The machine makes a noise.	<ul style="list-style-type: none">- There is no water in the reservoir- The reservoir is incorrectly inserted or has not been inserted.- Other	<ul style="list-style-type: none">- Fill the reservoir.- Insert the reservoir and push it fully in.- Go to your local approved service dealer.
Indicator "AUTO-STOP" lit	<ul style="list-style-type: none">- Auto-Stop activated after 10 minutes of non-use	<ul style="list-style-type: none">- Press the trigger : the pilot light goes off and the appliance starts heating again.
ANTI-CALC pilot light flashes or is lit	<ul style="list-style-type: none">- Anti-scale cartridge needs to be replaced	<ul style="list-style-type: none">- Replace the cartridge. Switch the appliance off and back on. Wait until the on/off pilot light is permanently on.
The on / off pilot light flashes	<ul style="list-style-type: none">- The appliance is not ready.- The appliance is not functional	<ul style="list-style-type: none">- Wait until the on/off pilot light is permanently on to use the appliance.- Check if any other pilot light - "AUTO-STOP" or "ANTI-CALC" - is lit. Follow the procedures to have these lights turned off.

Protection de l'environnement

Votre appareil électrique comporte de nombreux éléments recyclables.

Les différents éléments constituant l'emballage sont recyclables. Déposez-les dans les containers prévus à cet effet. Ne jetez pas votre appareil électrique en fin de vie avec vos déchets ménagers habituels. Coupez le câble électrique au moyen d'une pince afin d'éviter sa réutilisation. Déposez l'appareil dans un centre de collecte agréé dans le container destiné à cet usage afin que son retraitement puisse être effectué.



Umweltschutz

Ihr elektrisches Gerät enthält zahlreiche recycelfähige Komponenten. Durch das Ablagern dieser Teile in der Natur kann der Gesundheit des Menschen und der Umwelt Schaden zugefügt werden.

Es ist technisch nicht möglich, diese Abfälle zu sortieren, wenn sie zusammen mit anderem Müll weggeworfen werden. Ihnen, lieber Verbraucher, obliegt daher die einfache und nicht sehr beschwerliche Aufgabe, an der Wiederverwertung der Geräte, derer Sie sich entledigen möchten, mitzuwirken. Die verschiedenen Bestandteile der Verpackung sind recycelfähig. Entsorgen Sie diese in einem hierfür vorgesehenen Container. Werfen Sie Ihr nicht mehr funktionierendes Elektrogerät nicht in den Hausabfall. Schneiden Sie das Elektrokabel mit Hilfe einer Zange durch, so dass es nicht mehr benutzbar ist. Bringen Sie das Gerät zu einer zugelassenen Sammelstelle und geben Sie es in einen hierfür vorgesehenen Container, damit es recycelt werden kann.

Environmental Protection

Your electrical device comprises numerous recyclable elements.

The careless disposal of these elements may trigger harmful effects on human health and the environment. Once thrown away, the harmful and recyclable elements become impossible to process. Consumers should ensure that the appliance is disposed of correctly. The various packaging items can be recycled. Dispose of these in the containers provided for this purpose. When your appliance has reached the end of its life-cycle it should not be disposed of with your usual household refuse. Cut the electric cable to prevent it from being re-used. Dispose of your appliance at an approved collection centre in the container provided for this purpose so that it can be re-processed.

CARTE DE GARANTIE France

Garantie contractuelle de 1 AN

La garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du code civil est due en tout état de cause sur les défauts et vices cachés de l'appareil. ELECTROPEM assure une garantie contractuelle d'un an (pièces et main d'oeuvre) à partir de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas : les bris par chute ou choc, les détériorations provoquées par un usage anormal ou professionnel, les erreurs de branchement ou le non respect des conditions d'utilisation et d'entretien prescrites dans le mode d'emploi, les appareils ayant subi des transformations ou des réparations par des personnes non agréées par ELECTROPEM.

Pour les appareils équipés des cassettes anticalcaires **type A ou Type D**, ELECTROPEM assure en outre une

Garantie de 10 ans contre l'entartrage

et s'engage pour une période de 10 ans à partir de la date d'achat à remettre gratuitement en état un appareil reconnu par elle comme étant entartré.

Pour être valable, le bon de garantie doit être certifié par le vendeur (date et cachet) ou conservez votre facture d'achat. Il faut joindre à l'appareil la carte de garantie ou la facture d'achat en cas de réparation sous garantie. Les frais de transport sont à la charge du client.

Service Après-Vente : pour toutes interventions, adressez-vous au Service Après-Vente le plus près de chez vous. Pour connaître son adresse, veuillez téléphoner au service Consommateurs

 **N°Cristal 09 69 32 03 28**

APPEL NON SURTAXE

Conformément à la loi relative aux fichiers et libertés, les réponses aux questionnaires sont facultatives et ne peuvent être utilisées que pour des enquêtes de satisfaction.

FRANCE - LUXEMBOURG

ELECTROPEM - CSI

Avenue du 8e Régiment de Hussards

68130 ALTKIRCH

Tél: 09 69 32 03 28

Fax: +33 (0)3 89 08 33 84

Accessoires électroménagers

Si vous avez des difficultés à trouver dans le commerce les accessoires (cassettes anticalcaires, housses, filtres...) pour votre électroménager

- consultez notre boutique en ligne, vous y trouverez la gamme complète de nos accessoires
www.accessoires-electromenager.fr
- commandez par courrier, en nous envoyant un Email à l'adresse suivante
service.consommateur@accessoires-electromenager.fr
ou en téléphonant au 09 69 32 03 27 (numéro Cristal: appel non surtaxé)
pour obtenir un bon de commande avec les tarifs (liste d'accessoires réduite - paiement par chèque à la commande)

 **DOMENA**

Siméo

 **Tréma**



Carrera®



AeroGardén

Libellule
soin du linge

ELECTROPEM sas
Boutique Accessoires
Avenue du 8ème Régiment de Hussards
68132 ALTKIRCH Cedex

Valable uniquement pour la France métropolitaine - Nur für Frankreich gültig - Valid for France exclusively - Document enkel geldig voor Frankrijk - Este documento sólo tiene validez en Francia - Documento válido em França unicamente - Documento valido soltanto per la Francia

GARANTIEBEDINGUNGEN Deutschland/Österreich



DOMENA gewährt dem privaten Endverbraucher eine Herstellergarantie von 24 Monaten.

Für Geräte mit EMC/CAPT PROTECT-Anti-Kalk-System gewährt DOMENA darüber hinaus 10 Jahre Garantie gegen das Verkalken des Dampfgenerators.

Bei sorgfältiger Behandlung und Beachtung der Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshinweise verpflichtet sich DOMENA, Geräte der Marke DOMENA kostenlos instand zu setzen, soweit es sich um Material- oder Herstellungsfehler handelt. Die Instandsetzung erfolgt durch Reparatur bzw. Ersatz der defekten Komponenten.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Gerät erstmals von einem Endverbraucher erworben wurde. Die Garantiefrist wird durch späteren Weiterverkauf, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert noch beginnt sie von neuem.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäße Nutzung, natürliche Abnutzung oder Verschleiß oder äußere Einwirkungen (z.B. Transportschäden, Stöße, Schläge, Hitzeeinwirkung, Säuren o.ä.) zurückzuführen sind. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät gewerblich genutzt, unautorisiert geöffnet oder ein unautorisierte Reparaturversuch vorgenommen wurde.

Zum Nachweis des Garantieanspruchs ist unbedingt ein maschinell gedruckter Kaufbeleg (mit Kaufdatum und Händleranschrift) im Original vorzulegen.

Transportschäden, die bei Rücksendung an den Kundendienst infolge mangelhafter Verpackung durch den Kunden entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von DOMENA oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird. Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät mit dem maschinell gedruckten Kaufbeleg Ihrem Händler zur Weiterleitung an den DOMENA-Kundendienst.

Für Deutschland: Bei einem Gerätedefekt am besten zunächst den DOMENA-Zentralkundendienst kontaktieren (auch um „Fehlbedienungsdefekte“ auszuschließen):

Elektro H.-D. Schmitz, Tel. 0800/0004257 (kostenfrei), Fax 02405/425757,

Mail domena@elektro-hdschmitz.de

Bei telefonischer Kontaktaufnahme die genaue Modellbezeichnung, Seriennummer (auf Typenschild unter dem Gerät), Kaufdatum und eine kurze Fehlerbeschreibung bereithalten.

DEUTSCHLAND

DOMENA Haushaltsgeräte GmbH

Postfach 2248

76010 KARLSRUHE

Tel: +49 (0)721 9333941

Fax: +49 (0)721 9333942

Mail gmbh@domena.com

www.domena-gmbh.de

GUARANTEE CARD UNITED KINGDOM



Thank you for choosing this product from DOMENA. It is built to the highest standards and we hope it will give you many years of trouble-free service.

One-Year Product Guarantee

Your DOMENA appliance will be repaired free of charge for one year from the date of purchase if it fails to work properly because of the materials or workmanship we have used, subject to the following conditions: Delivery to and from our authorised service agents will be at your risk and cost. The guarantee does not cover damage caused by abnormal or professional useage or by not complying with the instructions for use provided with the product. The guarantee does not cover appliances that have been altered or serviced by non-DOMENA-approved agents.

Then-Year Guarantee Against Scale (EMC/CAPT system Models only and with antiscala cartridge typ A or D)

All appliances fitted with EMC or CAPT system are additionally guaranteed, for a period of 10 years from date of purchase, against scaling up.

After-Sales Service

For the address of your nearest Authorised Service Agency simply contact our Customer Services in England, Telephone 01825 749498

This warranty is given in addition to and does not affect your statutory rights.

For countries outside the United Kingdom, please contact the Consumer Relation Desk in your country.

CONSUMER RELATION DESKS

UNITED KINGDOM

SCARBORO SERVICING Co.

John Scarboro

78 Framfield Road,

UCKFIELD

EAST SUSSEX TN 22 6 XS

Phone 01825 768899

Fax 01825 763900

E-mail: john-scarboro@btconnect.com

Web www.scarboroservicing.co.uk

FOR ALL OTHER COUNTRIES

CSI - DOMENA Export

Avenue du 8e Régiment des Hussards

68130 ALTKIRCH

Tél: +33 (0)3 89 08 33 00

Fax: +33 (0)3 89 08 33 97



Pour un usage intérieur uniquement
Nur für den Gebrauch in Innenräumen
Only for use inside




Lire la brochure
Anweisungen lesen
Read the instructions



500 480 236 - Printed in France

France :

service.consommateur@electropem.fr

 **N°Cristal 09 69 32 03 28**

APPEL NON SURTAXE

www.domena.fr

Deutschland:

gmbh@domena.com

Tel.: 0721 9333 941 Fax: 0721 9333 942

www.domena-gmbh.de