

Presse-agrumes inox
PR 750 a



riviera&bar
objets d'art culinaire

Société ARB
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation des boissons. Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

sommaire

DESCRIPTIF	4
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	5
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES	6
AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE	7
MONTAGE	7
MISE EN SERVICE	7
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8
CONSEILS	8
GUIDE DE DÉPANNAGE	9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	10
ENVIRONNEMENT	10
ACCESSOIRES	10
GARANTIE	10

description du produit



- | | | | |
|---|------------|---|------------------------|
| 1 | Couvercle | 6 | Bec verseur antigoutte |
| 2 | Grand cône | 7 | Axe d'entraînement |
| 3 | Petit cône | 8 | Bloc moteur |
| 4 | Filtre | 9 | Enrouleur de cordon |
| 5 | Cuve | | |

recommandations de sécurité générales



- Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.

- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'usage de cet appareil est interdit aux enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Dérouler entièrement le cordon.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant à l'ensemble des prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Non utilisé, l'appareil doit impérativement être débranché.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - A la fin de chaque utilisation
 - Avant tout nettoyage
 - En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement



- Utiliser l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter tout basculement.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur, dans un véhicule ou un bateau en mouvement.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.



• Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.

- Ne jamais plonger le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.



• Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar pour contrôle et/ou réparation.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.
Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr

recommandations de sécurité particulières

- Utiliser l'appareil exclusivement avec des agrumes.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, sous risque d'endommager l'appareil.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas utiliser l'appareil si la cuve, le filtre ou les cônes présentent des fissures.
- Ne pas utiliser l'appareil sans avoir inséré la cuve, le filtre et le cône.
- Éviter tout contact direct avec les parties mobiles lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne jamais appuyer fortement ou avec insistance sur l'axe d'entraînement.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 10 minutes en continu.
- Attendre que les pièces en rotation soient totalement arrêtées avant de les toucher.
- Débrancher l'appareil pour dégager tout élément pouvant obstruer le bec verseur.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

avant la première mise en service

1. Retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces. (Conservez les éléments d'emballage). **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
2. Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tous autres éventuels feuillets d'information.
3. Lavez l'ensemble des pièces (sauf le bloc-moteur (8)) avec de l'eau savonneuse, rincez-les et séchez-les correctement.
4. Nettoyez l'axe d'entraînement (7) et le bloc-moteur (8) avec un chiffon doux et humide.

Montage

Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches et que le cordon d'alimentation est débranché.

1. Placez la cuve (5) sur le bloc-moteur (8) en l'insérant autour de l'axe d'entraînement (7).
2. Positionnez le filtre (4) dans la cuve.
3. Placez le petit cône (3) puis le grand cône (2) dans le filtre.
4. Protégez l'ensemble avec le couvercle (1).

mise en service

1. Retirez le couvercle de protection (1).
2. Assurez-vous que le bec verseur est rabattu vers le bas afin que le jus puisse s'écouler.
3. Si vous voulez presser des agrumes de grandes tailles (oranges, pamplemousses...) conservez le grand cône (2) sur le petit cône (3).



A NOTER

Les 2 découpes circulaires situées à la base du grand cône (2) doivent épouser les 2 pales du petit cône (3).

4. Si vous comptez presser des agrumes de petites tailles (citrons, mandarines...) retirez le grand cône (2) pour ne conserver que le petit cône (3).
5. Coupez les fruits sélectionnés en deux.
6. Branchez le cordon d'alimentation.
7. Appuyez légèrement avec une moitié de fruit sur le cône (2) ou (3). Le moteur s'actionne et l'extraction du jus démarre.
8. Appuyez continuellement mais sans forcer jusqu'à que l'intégralité de la pulpe du fruit soit pressée.
9. Une fois la quantité de jus obtenue, remontez le bec verseur (6) pour stopper l'écoulement.
10. Débranchez le cordon d'alimentation et dégustez votre jus fraîchement pressé.



A NOTER

- Nous vous conseillons de bouger le fruit par des mouvements latéraux pour en extraire le maximum de jus. Si nécessaire, pressez légèrement sur le fruit pour en améliorer le contact avec le cône.
- L'appareil s'arrête dès lors que vous retirez le fruit du cône (2) ou (3).
- Si vous souhaitez suspendre temporairement l'écoulement du jus (pour remplacer le verre...) remontez le bec verseur (6) vers le haut. Le jus est alors stocké dans la cuve (5) jusqu'à ce que le bec verseur (6) soit à nouveau abaissé.



Remarque importante

- Si vous pressez de grandes quantités de fruits :
- Veillez à vider le filtre (4) régulièrement afin d'éviter l'accumulation de pulpe et de pépins.
 - Nettoyez l'orifice de sortie du jus en rabattant complètement le bec verseur vers le bas.

nettoyage et entretien

- Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent impérativement être réalisées appareil débranché.
- Rincez immédiatement toutes les pièces amovibles après leur démontage : cône(s) (2) et/ou (3), filtre (4), cuve (5) et bec verseur antigoutte (6).

Remarque importante

- N'immergez en aucun cas le bloc-moteur dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

- Les parties amovibles mentionnées précédemment, ainsi que le couvercle (1), doivent être nettoyées avec de l'eau chaude savonneuse en évitant les produits abrasifs. Un nettoyage approfondi des cônes (2), (3) et du filtre (4) peut être effectué à l'aide d'une brosse douce pour extirper les éventuelles fibres alimentaires.

A NOTER

Vérifiez que les cônes (2) et (3), le filtre (4) et la cuve (5) soient dépourvus de tout résidu. Dans le cas contraire, faites les tremper 10 minutes dans de l'eau chaude citronnée et recommencez l'opération de nettoyage.

- Nettoyez l'axe d'entraînement (7) et le bloc-moteur (8) avec un chiffon doux et humide.

conseils

- Préférez les agrumes frais qui sont plus savoureux et contiennent plus de jus et de vitamines.
- Pour extraire une quantité maximale de jus, roulez les agrumes sur une table ou un plan de travail en appuyant fermement avec la paume de la main avant de les couper en deux.
- Achetez des fruits fermes, à la peau lisse et exempte de tâches.
- Pour obtenir une quantité optimale de jus, conservez vos agrumes à température ambiante.
- Dégustez le jus après l'avoir extrait, s'il est exposé à l'air durant trop longtemps, il s'oxyde et perd ses qualités gustatives et nutritionnelles.
- Ne conservez pas le jus dans un récipient en métal.
- Les agrumes produisent selon leur type, leur variété et la période de l'année, des quantités variables de jus.

guide de dépannage

anomalie	causes	solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez la présence de courant à la prise et que le cordon d'alimentation est bien branché. Si le produit ne fonctionne toujours pas, contactez un Centre Service Agréé Riviera & Bar.
Le moteur cale ou ralenti pendant l'extraction.	La pression exercée sur le fruit est trop forte.	Exercez une pression moins forte.
Le jus ne s'écoule pas.	Le bec verseur antigoutte est en position haute.	Abaissez le bec verseur antigoutte.
	De la pulpe obstrue le bec verseur antigoutte.	Dégagez la pulpe à l'aide d'un ustensile en prenant soin de ne pas endommager le bec verseur et l'orifice d'écoulement de la cuve. Si nécessaire, faites tremper la cuve amovible pour éliminer tous les résidus de pulpe.

