

Siméo

Notice d'utilisation



**Carafe filtrante
PF 512**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.

Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique



| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 1 | Couvercle | 4 | Logement pour cartouche filtrante |
| 2 | Cartouche filtrante | 5 | Réservoir d'eau filtrée |
| 3 | Réservoir d'eau à filtrer | 6 | Indicateur de remplacement de la cartouche |

1. Recommandations de sécurité

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne pas placer la carafe à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec la carafe, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- De fines particules noires peuvent apparaître autour du filtre. Il s'agit de poussières de charbon actif s'échappant de la cartouche. Ces particules ne sont pas le signe d'un dysfonctionnement de votre appareil et sont sans danger pour la santé.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un autre liquide que de l'eau.
- Utiliser exclusivement de l'eau potable et propre à la consommation.
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil au risque de le rayer.
- Ne pas laver la carafe ni le couvercle au lave-vaisselle.
- Ne pas verser d'eau chaude dans la carafe.

2. Lors de la première utilisation

- Déballez totalement votre appareil.
- Nettoyez le couvercle ainsi que la carafe avec de l'eau additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle.

3. Utilisation

- Immergez la cartouche fournie dans de l'eau fraîche. Secouer la cartouche dans l'eau afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air.
- Les secousses inhérentes au transport peuvent occasionner des poussières de charbon actif qui vont s'éliminer lors de cette opération. Ceci est tout à fait normal et n'affectera pas les performances de la cartouche. Le charbon actif n'est pas dangereux pour la santé.
- Laissez la cartouche immergée durant 20 minutes dans l'eau.
- Placez la cartouche dans son logement. Appuyez fermement dessus de manière à l'enfoncer. La cartouche doit rester en place lorsque la carafe est retournée.
- Remplissez le réservoir supérieur d'eau claire et fraîche du robinet et laissez la cartouche filtrer l'eau. Nous vous déconseillons de boire la première eau filtrée par une cartouche, vous pourrez par contre l'utiliser pour arroser vos plantes.
- Remplissez à nouveau le réservoir pour répéter l'opération. Ceci va amorcer le processus de filtration et éliminer les particules de charbon actif superflues.

4. Remplacement de la cartouche

- Afin d'assurer des performances continues et une qualité d'eau constante, il est conseillé de remplacer la cartouche tous les 150 litres d'eau filtrée ou tous les 2 mois environ.
- La durée de vie de la cartouche va également varier selon la qualité de l'eau qui lui est confiée.
- Si il est difficile d'enlever la cartouche de son logement, dégagez ce dernier du réservoir et poussez la cartouche hors de son logement en appuyant fermement dessus.
- Positionnez l'indicateur situé sur le couvercle sur la date à laquelle vous avez mis la nouvelle cartouche en place ; celui ci vous indiquera la période à laquelle il sera nécessaire de remplacer la cartouche à nouveau.
- Ne pas verser d'eau chaude dans la carafe.
- Il est possible que des particules noires apparaissent vers le haut du logement pour la cartouche. Il s'agit de poussières de charbon actif. Ces dernières ne sont pas dangereuses pour la santé et ne vont pas diminuer les performances de votre cartouche.

5. Entretien et nettoyage

- Afin d'assurer des résultats optimaux, il est indispensable que la cartouche soit toujours immergée.
- Si la cartouche n'était pas immergée, plongez-la dans de l'eau claire durant 20 minutes environ afin de réactiver le charbon actif et les résines d'échanges ioniques.
- Lavez fréquemment les différents éléments de votre carafe à l'eau savonneuse tiède, au minimum à chaque changement de cartouche.
- Évitez de placer la carafe et/ou la cartouche dans un endroit trop exposé au soleil.

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique



Siméo

ELECTROPEM

Service après-vente Siméo : Avenue du 8ème régiment de Hussards
68132 ALTKIRCH - Tél. : 03 89 08 33 00
Internet : www.simeo.tm.fr - E-mail : info@simeo.tm.fr