

ÉPILER DIFFÉRENTES ZONES À LA CIRE

La peau de votre visage est particulièrement sensible et un soin particulier doit être apporté lors de l'élimination des poils du visage.

LÈVRE SUPÉRIEURE

La lèvre supérieure doit idéalement être traitée comme trois zones distinctes. Les poils poussent généralement vers le bas directement sous le nez et vers l'extérieur, des deux côtés vers les coins de la bouche.

Épilez chaque zone séparément en appliquant la cire dans le sens de la pousse des poils et en enlevant la bande à l'inverse de la pousse des poils pour obtenir les meilleurs résultats. Coupez les bandes à la taille requise si nécessaire.

SOURCILS

ROLLER WAXER™ ne possède que la précision requise pour enlever les poils situés entre les sourcils. Il sera toujours nécessaire d'utiliser la pince à épiler pour façonner chaque sourcil.



AISSELLES

Il s'agit d'une autre partie sensible du corps où les poils sont susceptibles de pousser dans différents sens et d'être profondément ancrés dans la peau. N'essayez pas d'enlever tous les poils qui poussent sous les bras en un seul mouvement. Traitez plutôt la zone par étapes en utilisant des bandes de papier plus étroites qui peuvent être coupées à la bonne taille. Ces poils doivent également être taillés s'ils sont trop longs (plus de 5 mm). Gardez la peau tendue en étirant et en bougeant votre bras si nécessaire. Votre compresse froide peut vous être utile pour prévenir toute gêne.

IMPORTANT : Après vous être épilé les aisselles, évitez d'utiliser des antitranspirants ou des déodorants pendant au moins 24 heures.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Utilisez uniquement les cartouches Roller Waxer fournies avec ce produit. Vous pouvez acheter des cartouches supplémentaires en utilisant le formulaire d'accessoires inclus ou en contactant votre service après-vente.
- Ne rangez PAS l'appareil avant qu'il ait complètement refroidi.
- Enlevez les débordements ou les dépôts de cire à l'aide du produit de nettoyage pour matériel d'épilation à la cire fourni.
- Si nécessaire, vous pouvez également nettoyer avec un chiffon humide et du savon. N'utilisez pas de détergents agressifs, de solvants ou d'abrasifs. N'immergez PAS l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide pour le nettoyer. Séchez soigneusement l'appareil avant de l'utiliser ou de le ranger.
- Si le cordon d'alimentation de votre ROLLER WAXER™ est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé tant que le cordon n'est pas remplacé par Dezac ou son représentant ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. La prise secteur doit être remplacée par un électricien compétent uniquement.



AVANT-BRAS ET JAMBES

Commencez au poignet ou à la cheville et remontez. Il est important de noter dans quel sens les poils poussent car le sens peut changer au fur et à mesure de votre progression. La peau doit toujours être tendue en bougeant et en pliant votre coude, votre poignet, vos genoux ou vos chevilles.



MAILLOT

Vous devrez peut-être porter un maillot de bain ou un style de sous-vêtement particulier lorsque vous vous épiliez le maillot à la cire pour que vous sachiez jusqu'où vous avez besoin d'épiler, surtout si le vêtement est très échancré.

Il est préférable de tailler les poils qui font plus de 10 mm à environ 5 mm, sinon le processus d'épilation peut s'avérer à la fois hasardeux et douloureux ! De plus, étant donné que les poils de cette région sensible poussent dans des sens différents, il est préférable de ne traiter qu'une petite zone à la fois.

Les poils du maillot sont souvent ancrés profondément dans la peau et vous pouvez utiliser une compresse froide en laine de coton humidifiée pour soulager toute sensation de picotement après l'épilation. Pour trouver la bonne position, essayez de vous asseoir sur une chaise confortable en surélevant les pieds au-dessus de votre taille et en écartant les jambes. Ou tenez-vous debout avec une jambe à hauteur de la taille en appuyant la plante du pied contre un mur.

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) a été mise en place pour recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, d'économiser de l'énergie et des ressources et d'éviter que les matières dangereuses finissent à la décharge.

Le produit est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Donc, veillez à ce qu'en fin de vie ce produit soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être éliminé avec les déchets ménagers.

IMPORTANT



Double isolation. Mise à la terre pas nécessaire.



Conforme aux directives européennes appropriées.



Référez-vous au mode d'emploi


INFORMATIONS À L'ATTENTION DU CLIENT

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler notre ligne d'assistance Rio au : **0044 01242 702345** ou nous envoyer un e-mail à l'adresse : **online@riobeauty.com**

Pour enregistrer votre garantie de deux ans en ligne, connectez-vous sur : **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

Rio, Dezac et ROLLER WAXER™ sont des marques de commerce de The Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2012
PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET

www.riobeauty.com



AVERTISSEMENTS

- Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Utiliser UNIQUEMENT ce produit aux fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Pendant le fonctionnement, la cavité métallique interne de l'unité chauffante devient très CHAUDE – ne placez jamais votre main dans la zone de la cavité chauffante.
- Ne PAS laisser ce produit sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et ne pas le chauffer lorsqu'il est vide.
- Ne convient PAS à une utilisation à proximité d'eau. Ne PAS utiliser dans le bain ou la douche.
- Les enfants ne doivent PAS jouer avec cet appareil.
- NON destiné à être utilisé sur ou par des enfants âgés de moins de 8 ans. NON destiné à être utilisé sur ou par des enfants âgés de 8 à 17 ans sans surveillance parentale.
- NON destiné à être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le produit de nettoyage pour matériel d'épilation à la cire ne convient PAS à une utilisation sur la peau.
- Débranchez l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou d'enlever la cartouche de cire.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), cessez d'utiliser le produit. Celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou des personnes aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Si vous ressentez des démangeaisons ou si une réaction allergique se produit dans les 48 heures suivant le traitement, ne renouvelez pas les expositions avant d'avoir consulté un médecin.
- Ne PAS utiliser ce produit sur les parties de votre corps où la peau est lâche ou sur les zones présentant des signes de : veines variqueuses, maladies de peau (par exemple eczéma, psoriasis, dermatite), coupures, peau abîmée et abrasions, irritation, verrues, naevus, hypersensibilité ou coups de soleil. Les personnes présentant une phlébite, un tissu cicatriciel récent ou d'autres affections cutanées doivent consulter leur médecin avant le traitement.
- Consultez un médecin avant de vous épiler à la cire si la sensibilité de votre peau est réduite en raison d'un diabète.


À PROPOS DE CE PRODUIT

Le ROLLER WAXER™ est un système de rouleau chauffant à la cire qui est propre, rapide et facile à utiliser.

Grâce à ses deux têtes d'épilation, vous pouvez rapidement épiler de grandes zones comme les jambes, le dos ou les bras. La tête de rouleau plus petite est parfaite pour une épilation précise sur les zones sensibles comme la lèvre supérieure et le maillot.

La fenêtre éclairée avec indicateur de niveau vous permet de surveiller le niveau de cire. Il vous suffit de le brancher, d'insérer la cartouche de cire dans l'unité chauffante portative, et c'est parti.

ZONES DE TRAITEMENT



GRANDE TÊTE D'ÉPILATION

Recommandée pour une utilisation sur :

- les jambes
- les avant-bras



PETITE TÊTE D'ÉPILATION

Recommandée pour une utilisation sur :

- les aisselles
- la lèvre supérieure
- les sourcils
- le maillot


TEST ÉPICUTANÉ

Effectuez toujours un test épicutané sur l'intérieur de votre avant-bras ou sur une petite zone de votre peau pour déceler les réactions cutanées éventuelles. Attendez 24 heures et, si l'irritation se poursuit, cessez d'utiliser ce produit.


AVANT LE TRAITEMENT

- **Idéalement, les poils ne doivent pas faire plus de 5 mm de longueur de façon à ce que la cire puisse y adhérer fermement.**
- La zone à traiter doit être propre, sèche et exempte de maquillage et de graisse (par ex. crèmes hydratantes, lotions, etc.).
- Lavez et séchez soigneusement la zone avant de procéder au traitement car cela éliminera temporairement les huiles naturelles du corps et aidera la cire à adhérer aux poils.
- Protégez vos vêtements et la zone qui vous entoure.


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL



1 Positionnez le socle de charge sur une surface de travail stable et branchez-le à l'alimentation secteur.



2 Choisissez la cartouche de cire convenant à votre zone de traitement et retirez le scellé hygiénique en aluminium.



3 Faites coulisser la cartouche de cire dans l'unité chauffante.



4 Placez l'unité chauffante dans le socle de charge et remettez le couvercle en place. Le panneau de l'indicateur de niveau **S'ALLUME EN VIOLET** pour indiquer que l'appareil chauffe la cire.




5 Après environ **30-40 MINUTES** de chauffage, la cire est prête à l'emploi.



6 Retirez l'unité chauffante du socle de charge.



REMARQUE : Ne retirez PAS la cartouche de cire de l'unité chauffante. La cire restera à la bonne température plus longtemps si la cartouche reste à l'intérieur de l'unité chauffante portable pendant l'application.



La première fois où une cartouche de cire est chauffée, roulez un morceau de papier pour obtenir un flux de cire uniforme sur la tête du rouleau avant l'application sur votre zone de traitement choisie.


REMARQUE : Testez une petite quantité de cire pour vérifier que la température vous convient. Si elle est trop chaude, laissez-la refroidir pendant quelques minutes.




8 Tenez l'unité à un angle de 45° par rapport à votre zone de traitement. Roulez la cire sur la peau dans le **sens de la pousse des poils**, en couvrant une zone moins grande que la bande pour enlever la cire.

CONSEIL : Remplacez l'unité dans le socle de charge entre les applications pour conserver la cire à la bonne température.


REMARQUE : Sur les zones plus délicates telles que le maillot et la lèvre supérieure, il est préférable d'appliquer la cire en plus petites quantités – référez-vous à la section « Épiler différentes zones à la cire » pour obtenir de plus amples informations.



9 Appliquez fermement la bande de papier sur la zone de la cire. En tendant votre peau, **tirez la bande d'un mouvement rapide dans le sens opposé à la pousse des poils.**



REMARQUE : Ne PAS tirer vers le haut pour dégager la bande de la peau.



Appliquez immédiatement une pression ferme sur la zone avec la paume de votre main ou une compresse froide pour apaiser la zone.

Passez à l'endroit suivant et répétez les étapes 8 à 10 jusqu'à ce que la zone soit parfaitement épilée et exempte de cire.

CONSEIL : Si des résidus collants demeurent sur la peau, cela peut indiquer que la cire n'est pas assez chaude. Pour enlever les résidus collants, nous vous suggérons d'utiliser une huile pour bébé ou un produit nettoyant à base d'huile.

NE PAS renouveler l'application de cire sur la zone traitée au cours des prochaines 24 heures.

APRÈS L'ÉPILATION À LA CIRE

- Il est important de prêter une attention particulière aux zones de votre corps épilées à la cire, surtout au cours des premières 24 heures. Même si vous pouvez utiliser une lotion hydratante antiseptique pour apaiser votre peau, n'utilisez PAS de lotions ou de crèmes corporelles parfumées car elles risquent de provoquer une réaction allergique ou une gêne.
- Une exfoliation 2 jours après votre traitement et tous les jours par la suite contribuera à prévenir les poils incarnés.
- Nous vous recommandons de porter des vêtements amples en fibre naturelle après le traitement et d'éviter les vêtements près du corps ou en nylon qui peuvent provoquer un frottement au niveau des zones traitées.
- L'épilation de poils profondément ancrés et/ou épais, tels que ceux que l'on peut trouver au niveau des aisselles ou du maillot, peuvent parfois provoquer l'apparition de petites gouttes de sang à la surface de la peau. À l'aide d'une compresse froide fabriquée en laine de coton humidifiée, vous pourrez enlever ces traces de sang et refroidir la zone.
- Nous vous recommandons de nettoyer les rouleaux de cartouche de cire partiellement utilisés avec le produit de nettoyage pour matériel d'épilation à la cire afin d'empêcher que la poussière et les résidus ne collent au rouleau. En enveloppant la tête de la cartouche dans un film plastique ou dans du papier d'aluminium, vous pouvez également la maintenir en bon état pour les prochaines utilisations. Une solution alternative consiste à laisser la cartouche dans l'unité chauffante et à remettre en place le couvercle avant de la ranger.

CONSEILS ET ASTUCES

- Pour des raisons d'hygiène, nous suggérons de réserver l'utilisation de ce produit à une SEULE personne.
- Au cours des 24 heures suivant votre traitement, vous devez éviter les bains chauds, les cabines UV, les saunas ou autres traitements thermiques.
- Lors de la première utilisation d'une cartouche de cire chauffée, roulez un morceau de papier pour amorcer le flux de cire avant de l'appliquer sur votre zone de traitement choisie.
- Appliquez toujours la cire dans le sens de la pousse des poils et retirez la bande dans le sens opposé à la pousse des poils.
- Tirez toujours la bande d'un mouvement rapide, vers l'arrière et parallèlement à la peau. Si la bande est tirée en l'éloignant de la peau plutôt que parallèlement à la peau, les poils ont tendance à se coincer. C'est douloureux et cela ne permet pas d'enlever correctement les poils. Cela peut également provoquer des hématomes sur la peau.
- Le retrait lent de la bande sera douloureux et sans succès.
- Ne renouvelez jamais l'application de cire sur la zone traitée. Utilisez une pince à épiler pour enlever les éventuels poils restants.
- Idéalement, les poils ne doivent pas faire plus de 5 mm de longueur de façon à ce que la cire puisse y adhérer fermement.
- Vous pouvez réutiliser la bande de papier jusqu'à ce qu'elle soit entièrement couverte de cire après quoi vous devrez la jeter.
- Repliez un petit morceau de la bande de papier avant utilisation. Vous pourrez ainsi retirer plus facilement la bande de la peau en la tenant par cet endroit.
- Si des résidus collants demeurent sur la peau, cela peut indiquer que la cire n'est pas assez chaude. Pour enlever les résidus collants, nous suggérons d'utiliser une huile pour bébé ou un produit nettoyant à base d'huile.