

Bouilloire inox à température variable  
qd 665 a



riviera&bar  
objets d'art culinaire

Société ARB  
Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
[www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr) - [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr)

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées. Septembre 2012



Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation de boissons. Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux. Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

## sommaire

DESCRIPTION DU PRODUIT	4
RECOMMANDATIONS DE SECURITE GENERALES	5
RECOMMANDATIONS DE SECURITE PARTICULIERES	6
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	7
UTILISATION	7
MAINTIEN AU CHAUD	8
SÉCURITÉ SURCHAUFFE	8
DÉTARTRAGE	8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	9
CONSEILS ET INFORMATIONS	9
TABLEAU DE TEMPÉRATURES	10
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	11
ENVIRONNEMENT	11
GARANTIE	11

## description du produit



- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Bouton de fermeture du couvercle | <b>8</b> Panneau de commande   |
| <b>2</b> Couvercle                        | <b>8a</b> Bouton de sélection de température (60, 70, 80, 90 et 100°C) |
| <b>3</b> Bouton d'ouverture du couvercle  | <b>8b</b> Bouton "Marche/Arrêt"  |
| <b>4</b> Poignée                          | <b>8c</b> Bouton "Maintien au chaud"                                   |
| <b>5</b> Indicateur de niveau d'eau       | <b>9</b> Corps inox  |
| <b>6</b> Enrouleur de cordon              | <b>10</b> Filtre antidépôt amovible                                    |
| <b>7</b> Socle d'alimentation             | <b>11</b> Bec verseur  |

## recommandations de sécurité générales



- Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.
- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'usage de cet appareil est interdit aux enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Non utilisé, l'appareil doit impérativement être débranché.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.

- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - Avant tout nettoyage
  - En cas de mauvais fonctionnement
  - En cas de non-utilisation prolongée



- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.



Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.

- Ne jamais plonger l'appareil, ni son socle dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.



Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar pour contrôle et/ou réparation.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.  
Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr)

### recommandations de sécurité particulières

L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.

- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.
- S'assurer que le socle est parfaitement sec avant de brancher l'appareil.
- Toujours utiliser cette bouilloire avec le socle d'alimentation fourni.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.

- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsque celui-ci est en cours de chauffe.
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire est en chauffe.
- Ne rien poser sur le couvercle. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau. L'usage de tout autre liquide, ou aliment, est strictement interdit.
- Ne jamais remplir la bouilloire au-delà de sa limite maximale (1,7L).

### avant la première utilisation

#### Déballage

- Déballer l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tous autres éventuels feuillets d'information.

#### Nettoyage

1. Ouvrez le couvercle (2) par simple pression sur le bouton d'ouverture (3) placé sur la poignée (4).
2. Rincez la bouilloire à l'eau.
3. Remplissez la bouilloire jusqu'au niveau maximum (1,7L).  
L'indicateur de niveau d'eau (5) confirme la quantité d'eau contenue dans la bouilloire.
4. Refermez le couvercle (2) par simple pression sur le bouton de fermeture (1).
5. Posez la bouilloire sur son socle d'alimentation (7).
6. Branchez le cordon et appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (8b), le voyant s'éclaire en rouge et la chauffe commence.
7. Dès que l'eau arrive à ébullition, la bouilloire s'arrête automatiquement. Un bip sonore retentit et le voyant rouge "Marche/Arrêt" (8b) s'illumine à nouveau en bleu.
8. Retirez la bouilloire de son socle d'alimentation (7) et déversez l'eau.



#### Remarque importante

Pour éviter tout risque de brûlures, manipulez la bouilloire avec précaution. Déplacez-la uniquement en la tenant par la poignée et gardez-la toujours en position droite.

9. Votre bouilloire est prête à être utilisée.

### utilisation

1. La bouilloire est fournie avec un filtre antidépôt amovible (10). Il stoppe les éventuels résidus de calcaire lorsque vous versez l'eau. Vérifiez sa bonne mise en place avant toute utilisation de l'appareil.
2. Remplissez la bouilloire jusqu'au niveau désiré. L'indicateur de niveau d'eau (5) confirme la quantité d'eau contenue dans la bouilloire.



#### Remarque importante

Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum (1,7L). Trop d'eau pourrait engendrer des risques de projections hors de la bouilloire.



#### Conseil

Pour vous assurer d'obtenir une température suffisamment précise versez au minimum 500 ml d'eau. Cependant, vous pouvez aussi utiliser votre appareil avec une quantité d'eau plus faible.



- Refermez le couvercle (2) par simple pression sur le bouton de fermeture (1) et reposez la bouilloire sur son socle (7).
- Branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton de température désiré (8a).

### Remarques importantes

- A chaque branchement de la bouilloire, le bouton "Marche/Arrêt" (8b) et le bouton de température 100°C sont éclairés par défaut.
- Lorsque le cordon d'alimentation reste branché au secteur et que la bouilloire est remise sous tension, le bouton de température éclairé est celui de la dernière température sélectionnée.

- Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (8b), le voyant s'éclaire en rouge et la chauffe commence.
- Lorsque la bouilloire atteint la température désirée, un bip sonore retentit et le voyant rouge "Marche/Arrêt" (8b) s'illumine à nouveau en bleu.

### Remarques importantes

- Pour interrompre la chauffe à tout moment, appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (8b). Son voyant bascule en bleu.
- Après 1 mn de non utilisation l'appareil se met automatiquement en veille, tous les voyants s'éteignent. Une simple pression sur le bouton "Marche/Arrêt" (8b) suffit pour le réinitialiser.

### maintien au chaud

- La fonction maintien au chaud permet de garder l'eau pendant 30 minutes à la température sélectionnée (8a) après qu'elle ait été atteinte.
- Elle peut être sélectionnée soit avant la mise en chauffe, soit pendant le cycle de chauffe par simple pression sur le bouton "Maintien au chaud" (8b).
- L'éclairage rouge du voyant dédié confirme l'activation de la fonction.
- A la fin du maintien au chaud, l'appareil se met automatiquement en veille, tous les voyants s'éteignent.

### Remarques importantes

- Pour une chauffe à 100°C, le maintien au chaud a plutôt tendance à s'effectuer à 95°C.
- Si la bouilloire est ôtée du socle d'alimentation (7) durant la phase de maintien au chaud, la fonction s'arrête automatiquement.
- Si la température sélectionnée est modifiée durant la phase de maintien au chaud, la bouilloire s'adapte à la nouvelle sélection (mise en chauffe et maintien au chaud à la nouvelle température sélectionnée si celle-ci est supérieure à la précédente ou baisse dans le cas contraire).

### sécurité surchauffe

- La bouilloire est équipée d'un système de sécurité contre la surchauffe qui s'enclenche si vous faites bouillir une quantité insuffisante d'eau. Dans ce cas, elle s'arrête automatiquement de fonctionner, un signal sonore retentit, tous les voyants s'éteignent.
- Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de remettre de l'eau.

### détartrage

Après un certain nombre d'utilisation, une fine pellicule due à une eau trop calcaire peut se former sur le fond et la cavité intérieure de votre bouilloire.

Il est alors conseillé de procéder à un détartrage. Pour cela :

- Remplissez votre bouilloire avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc à hauteur de 2 volumes d'eau pour 1 part de vinaigre.
- Portez à ébullition à 100°C et laissez reposer durant une nuit.
- Le lendemain matin, videz l'eau et faites chauffer de l'eau fraîche à plusieurs reprises à 100°C jusqu'à disparition complète du goût de vinaigre.

### A NOTER

En cas de fort entartrage, utilisez un produit détartrant compatible alimentaire, dédié disponible dans le commerce.

### nettoyage et entretien

Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent être faites appareil débranché et refroidi.

#### Corps et socle extérieur

- L'extérieur de la bouilloire et le socle d'alimentation (7) se nettoient avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Essuyez soigneusement le socle d'alimentation (7) avant de réutiliser l'appareil.

### Remarque importante

N'utilisez jamais de produits abrasifs.

#### Filtre antidépôt

- Pour retirer le filtre antidépôt, ouvrez le couvercle (2) et dégagez le filtre (10) en le tirant vers le haut.
- Nettoyez le filtre (10) en le passant sous l'eau chaude. Si nécessaire, frottez délicatement le tamis avec une brosse synthétique.
- Pour remettre le filtre (10) en place, glissez-le dans les rainures latérales et appuyez verticalement dessus pour vous assurer qu'il soit bien positionné au fond du logement.

### conseils et informations

#### Le thé = des feuilles et de l'eau

Selon la qualité de l'eau du robinet, il peut être nécessaire d'utiliser de l'eau minérale ou simplement de la filtrer. Utiliser de l'eau calcaire ou chlorée serait une offense au thé choisi pour être dégusté !

#### Laissez-vous guider par votre palais...

Selon le type de thé, la forme de ses feuilles, la saison ou encore vos goûts personnels, il est intéressant d'adapter la température d'infusion.

En général, les chinois considèrent qu'une eau bouillie perd de sa force vitale. D'autres préfèrent justement bouillir l'eau pour "briser la croûte", libérer l'oxygène, et laisser refroidir l'eau jusqu'à la température voulue... A chacun sa méthode...

### Les types de thés

Le thé noir

C'est le thé le plus répandu en occident. D'une richesse et d'une variété exceptionnelle, il est notamment utilisé dans la composition des thés parfumés. Les thés noirs les plus réputés sont certainement les Darjeeling. Les plus connus sont les Ceylan, Keemoun, Assam.

Le thé vert

Très désaltérant, le thé vert se consomme toute la journée. Il possède des vertus drainantes, idéales pour accompagner un régime. Les grands thés verts sont parmi les plus chers du monde.

Le thé Oolong

Semi-fermenté, il se caractérise par un parfum de châtaignes grillées, de noisettes et de miel. Associé à un idéal de bien-être et pauvre en théine, il peut être consommé en soirée sans trouble du sommeil.

Le thé fumé

Il s'agit d'un thé noir constitué de feuilles âgées et puissantes. Les plus fumés sont les Tarry, des thés puissants mais subtils.

Le thé blanc

Composé de bourgeons et des premières feuilles de la jeune branche de thé, ce thé rare est d'une grande finesse.

Le thé jaune

Composé presque exclusivement de bourgeons, le thé jaune est d'une immense finesse végétale.

Les thés parfumés

Parfumés grâce à des essences de fleurs ou de fruits, c'est avant tout la délicatesse de leurs parfums que recherchent les amateurs. Les thés parfumés les plus connus sont les Jasmins et les Earl-Grey, parfumés à la bergamotte.

Le thé rouge

Riche en vitamine, pauvre en théine, il ne provient pas d'un théier mais d'une plante nommée Rooibos. Il sait se faire apprécier toute la journée...

#### Pensez également à chauffer votre eau pour d'autres préparations...

- Boissons solubles et café
- Gélifiants de pâtisseries
- Préparations culinaires déshydratées : sauces, soupes, veloutés...

## Tableau de températures de l'eau et de durées d'infusion selon les variétés de préparations

Les températures et les temps de chauffe suivants sont donnés à titre indicatif.  
Nous vous recommandons de les adapter aux variétés de préparations et à vos goûts personnels.


	température de l'eau	durée d'infusion
Thés verts	60 à 80°C	1 à 5 minutes
Thés blancs	70 à 80°C	5 à 12 minutes
Thés noirs	80 à 90°C	2 à 5 minutes
Thés oolongs, sombres et fumés	90 à 100°C	4 à 7 minutes
Thés parfumés	70 à 90°C	3 à 5 minutes
Infusions	90 à 100°C	
Café et autres boissons	80 à 90°C	
Sauces déshydratées	60 à 80°C	
Soupes déshydratées	80°C	
Soupes instantanées, soupes de nouilles	90 à 100°C	

## caractéristiques techniques

Puissance : 2200-2400 W  
Tension d'utilisation : 230-240 V ~ 50/60 Hz  
Poids : 1,4 kg  
Dimensions : L 215 x H 260 x P 205 mm

## environnement

- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

## garantie

La garantie générale de l'appareil est définie sur le bulletin de garantie ci-joint.

La garantie ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil. La garantie ne couvre pas l'usure normale du filtre antidépôt.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié. Conformément à l'article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

**RAPPEL :** pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

